

VOPSEA LAVABILĂ PENTRU INTERIOR

Pregătirea vopselei:

Înainte de deschidere capacul ambajalului se șterge de praf și eventualele urme de grăsimi.

Vopseaua se va omogeniza în ambalajul original (omogenizare prin amestecare mecanică sau manuală).

Pregătirea suportului:

Tencuielile trebuie să fie din ciment și nisip. Se vor îndepărta tencuielile cu var, ipsos și humă.

Nu se recomandă aplicarea pe tencuieli albe deoarece duc la fisurarea, exfolierea, și decolorarea vopselelor lavabile

Nu se recomandă aplicarea pe gleturi sau tinciuri proaspete, mai repede de 3-4 zile.

Tencuiala trebuie să fie uscată și rigidă. Dacă pereții prezintă egrasie și este format mușgai, trebuie îndepărtat până la tencuiala rigidă.

Peste tencuiala pregătită corespunzător se va aplica un strat de amorsă. Timpul de aplicare între straturi va fi de maxim 5 – 24h. Dacă acest timp este depășit există riscul ca vopseaua lavabilă să nu adere la suprafața respectivă (trafaletul va aluneca pe perete).

În timpul aplicării cu trafaleturi prevăzuți cu prelungitoare, vopseaua va fi întinsă uniform cu mișcări lente pentru a se evita spumarea (formarea de cratere în zonele de margine ale trafaletului).



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Aplicarea vopselei:

Aplicarea vopselei se face în încăperi cu temperatură constantă (minim 5°C) și umiditate de maxim 50%.

Vopseaua lavabilă se aplică în două straturi. Primul strat se aplică diluat (diluție 10%), iar al doilea strat se aplică nediluat.

Este foarte important de a se respecta sensul de aplicare a vopselelor, precum și numărul de straturi la culorile închise, precum și uniformitatea grosimii peliculei.

Se va încerca să se obțină aceeași suprafață vopsită la fiecare înmuiere a trafaletului.

Șef laborator
Ing. Simian Elena



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055